

Montageanleitung: Brodit 653948

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Klimaanlage-Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Klimaanlage-Armaturentafel festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.