

Montageanleitung: Brodit 653994

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende bei der Gangschaltung und der Kante der Konsole festhaken.

2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante am linken Ende unter der Kante der Konsole festhaken.

3. Die linke Seite des ProClip Richtung Konsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante des ProClip ganz unter der Kante der Konsole festhakt.

4. ProClip ist montiert.