

Montageanleitung: Brodit 654005

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und der Mittelkonsole drücken.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.