

Montageanleitung: Brodit 654180

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne/oben klappen so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Münzfach und dem Armaturentafel-Rahmen festhaken.

3. und 4. ProClip ist montiert.