

Montageanleitung: Brodit 654263

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die beiden mitgelieferten "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende um das Display drücken, nach oben hinter der Blende um das Display.

3. Den ProClip zusammen drücken und die untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.