

Montageanleitung: Brodit 654331

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beliebigen "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Rahmen der Mittelkonsole drücken. Das Handschuhfach öffnen.

2. Die angewinkelte Kante am links Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach links klappen so dass sich die rechte angewinkelte Kante hinter dem Handschuhfach festhakt.

3. Die mit Nut versehene Kante am recht Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.