

Montageanleitung: Brodit 654335

Center mount, will block heated seat switch Will block heated seat switch.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Blende um das Display drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Ecke der oberen Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingeht. Den ProClip nach rechts in dem Spalt schieben, so weit wie möglich. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.