

Montageanleitung: Brodit 654460

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Ecke der mit Nut versehenen Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. und 4. ProClip ist montiert.