

Montageanleitung: Brodit 654740

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auf dem rechten und dem linken Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebesterifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhakt.

3. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.