

Montageanleitung: Brodit 654840

Center mount NOT for models with column gear shifter.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in das Lüftungsgitter hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben in das Lüftungsgitter drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu sehen/hören ist.

3. und 4. ProClip ist montiert.