

Montageanleitung: Brodit 654877

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehenen Kanten bei den geöffneten Spalten platzieren.
3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kanten in den Spalten gehen. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.