

Montageanleitung: Brodit 654889

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen. Es ist wichtig, den ProClip genau wie in den Abbildungen gezeigt, anzubringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt um die Lüftungsausritte und das Armaturenbrett, um ihn zu vergrößern (siehe Abbildung 2). Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Richten Sie die Klappe des Lüftungsausritts gerade aus, damit Sie gut hineinsehen können. Setzen Sie das abgewinkelte Unterteil des ProClip in der unteren Kante des Lüftungsausritts ein. Sie können fühlen, wie der ProClip im Spalt im Lüftungsausritt einrastet. Achten Sie darauf, den ProClip nicht zu weit in den Lüftungsausritt zu drücken.

2. Drücken Sie das Oberteil des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner. Nehmen Sie die Spaltöffner heraus.

3. Drücken Sie den ProClip an, damit er korrekt anliegt und durch das Klebeband gehalten wird.

4. Der ProClip ist nun installiert.