

Montageanleitung: Brodit 654896

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montageteil Teil 2. ProClip Hauptplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Schieben Sie den Gap Opener in den Spalt unterhalb des Displays, um diesen zu erweitern.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die mit Nut versehene Kante am Teil 1 in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett auf die Art und Weise drücken, dass die Klebestreifen noch nicht befestigt. Teil 1 in den Spalt reindrücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Teil 1 nach unten drücken, so dass sich die Klebestreifen befestigt.

3. Die vorgebohrte Löcher mit einem Schraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.