

Montageanleitung: Brodit 654974

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montagestück Teil 2. Montageplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass sich der Klebestreifen auf der untere Seite befindet. Die Mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Blende drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.

2. Die vorgebohrten Löcher in Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Teil 2 auf die Art und Weise platzieren, dass es sich in das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt und die Löcher miteinander übereinstimmen.

3. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.