

Montageanleitung: Brodit 654993

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Drücken Sie das dünne Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen dem Rahmen um den Luftaustritt und dem Überstand des Armaturenbretts, um den Spalt zu vergrößern. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebandes auf dem ProClip ab.

2. Drücken Sie die untere Kante des ProClip in den Spalt der Mittelkonsole. Drücken Sie die untere Kante ganz in den Spalt hinein, während Sie den oberen Teil des ProClip nach oben und vorn drücken.

3. Haken Sie die abgewinkelte obere Kante des ProClip im Spalt neben dem Spaltöffner ein. Nehmen Sie die Spaltöffner heraus.

4. Der ProClip ist nun installiert.