

Montageanleitung: Brodit 655007

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt unten am Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die gedrehte untere Kante in den Spalt festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante über der Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.