

Montageanleitung: Brodit 655047

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende um die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.