

Montageanleitung: Brodit 655066

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
2. Den ProClip nach unten drücken so dass sich die obere Angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Autoradio drücken. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.