

Montageanleitung: Brodit 655069

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Ecke am ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Das untere Ende nach vorne drücken so dass sich der ProClip ganz in den Spalt reinget.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.