

Montageanleitung: Brodit 655075

Center mount

- 1.) 2.)



- 3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Das untere Ende des ProClip nach unten klappen so dass sich die obere angewinkelte Kante hinter dem Autoradio festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne + unten drücken.

3. Die linke Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen und in den Spalt an die andere Seite des ProClip drücken. Die rechte Seite am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.