

Montageanleitung: Brodit 655076

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann über die ganze Breite des Lüftungsgitter platziert werden, aber ein Position als im Bild gezeigt wird, ist empfohlen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Überhang des Armaturenbretts und der Armaturentafel drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" nach vorne drücken um den Spalt weiter zu öffnen, gleichzeitig die rechte Ecke am obere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Die ganze obere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.