

Montageanleitung: Brodit 655136

Angled mount ONLY for Comfort Dashboard WITHOUT a lid on the middle storage pocket.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die S-förmige Kante am unteren Ende des ProClip horizontal bei dem Spalt zwischen dem hellen und dem dunklen Teil des Armaturenbretts platzieren.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne in den Spalt reindrücken, gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die S-förmige untere Kante in den Spalt festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.