

Montageanleitung: Brodit 655138

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auf die ganze Breite des Armaturenbretts platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in dem Spalt zwischen dem Armaturenbrett um das Lüftungsgitter und dem oberen Teil des Armaturenbretts drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" andrücken, gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.