

Montageanleitung: Brodit 655159

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

2. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Fach drücken.

2. Den ProClip nach links/vorne drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um das Fach festhakt. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um den Rahmen des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip andrücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.