

Montageanleitung: Brodit 655160

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Ausgehend von einer Ecke, die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" entfernen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" entfernen.

4. ProClip ist montiert.