

Montageanleitung: Brodit 655179

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch auf der linken Seite der Mittelkonsole montiert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt in das untere Ende des Lüftungsgitters drücken. Die rechte Ende des ProClip muss gerade über dem Spalt in der Mittelkonsole platziert werden, wie im Bild gezeigt wird.

2. Den ProClip nach rechts schieben so dass sich der ProClip zentriert über der Mittelkonsole platziert ist. Den ProClip nach vorne + oben drücken, gleichzeitig das obere Ende nach unten drücken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt geht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.