

Montageanleitung: **Brodit 655204**

Center mount ONLY for Premium Dashboard WITH a lid on the middle storage pocket.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch an das rechten Lüftungsgitter platziert werden. Es ist sehr wichtig, dieser ProClip genau wie auf dem Bild zu platzieren.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt unter dem Rahmen um das Display drücken, genau wie auf dem Bild. Den ProClip nach links schieben, genau wie auf dem Bild. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt drücken.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.