

Montageanleitung: Brodit 655245

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. WICHTIG: Dieser ProClip blockiert das Uhr. 1, Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende die beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken, ein auf jeder Seite des Uhrs.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem "Gap Opener" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen und der Armaturentafel drücken. Den ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.