

Montageanleitung: Brodit 655273

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach rechts klappen so dass sich die angewinkelte linke Kante hinter dem Handschuhfach festhakt.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Mittelkonsolen-Rahmen drücken. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.