

Montageanleitung: Brodit 655280

Center mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Den ProClip nach rechts + vorne klappen so dass sich die linke Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.