

Montageanleitung: Brodit 655325

Angled mount ONLY for models with CD slot.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die rechte Ecke des unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das CD Slot und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die ganze angewinkelte Kante in den Spalt reingeh.

3. Die Montageplatte der ProClip nach vorne drücken und das obere Ende nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.