

Montageanleitung: Brodit 655342

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip in das rechte Teil des Lüftungsgitter platzieren.

2. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip im Platz auf der Innenseite des Lüftungsgitter-Rahmens festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.