

Montageanleitung: Brodit 655350

Angled mount NOT for models with CD slot.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Ecke am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die untere Kante nach oben ganz in den Spalt drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Display festhaken.

3. und 4. ProClip ist montiert.