

Montageanleitung: Brodit 655383

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip am Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Den ProClip nach rechts drücken und die linke Kante in das Lüftungsgitter drücken. Die linke Seite des ProClip drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante um den Rahmen um das Lüftungsgitter einrastet.

3. und 4. ProClip ist montiert.