

Montageanleitung: Brodit 655387

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante über dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.