

Montageanleitung: Brodit 655397

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Blende drücken. Den ProClip nach unten klappen/drücken so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Display festhakt.

2. Das untere Ende des ProClip unter der Blende um die Lüftungsgitter festhaken.

3. und 4. ProClip ist montiert.