

Montageanleitung: Brodit 655403

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Gepolstert (mit Filz beschichtete) Blende um die Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken und die untere Kante unter der Gepolstert (mit Filz beschichtete) Blende um die Lüftungsgitter festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.