

Montageanleitung: Brodit 655404

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett Überhang und der Blende um die Instrumententafel drücken. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Fach drücken. Den ProClip nach vorne drücken und die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. und 4. ProClip ist montiert.