

Montageanleitung: Brodit 655408

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Mittelkonsole festhaken. 2. Das dünne Ende des beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken, innen in das obere Ende des Lüftungsgitters. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, gleichzeitig nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters reingeht. Das obere Ende anziehen so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann über die ganze Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.