

Montageanleitung: Brodit 655409

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante unter der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.