

Montageanleitung: Brodit 655410

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der umliegende Blende drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann überall in der Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.