

Montageanleitung: Brodit 655411

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters drücken. Die mit Nut versehene untere Kante um die Kante dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken, so dass sich die obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters reingehet und der Klebestreifen befestigt.

3. und 4. ProClip ist montiert.