

Montageanleitung: Brodit 655413

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante unter das der obere Ecke des Lüftungsgitters festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante über die untere Ecke des Lüftungsgitters festhaken.

3. und 4. ProClip ist montiert.