

Montageanleitung: Brodit 655414

Center mount NOT for models with display, ONLY for models with DIN stereo.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett Überhang und dem Armaturenbrett unten drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Fach und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip ganz in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.