

Montageanleitung: Brodit 655424

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Der ProClip am Rahmen der Mittelkonsole platzieren.
2. Die Position des ProClip justieren, so dass sich die angewinkelte linke Kante bei dem Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole sitzt.
3. Die Schrauben auf der linken Seite des ProClip befestigen so dass sich der ProClip richtig und fest im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.