

Montageanleitung: Brodit 655425

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.