

Montageanleitung: Brodit 655477

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube im Münzfach oben am Armaturenbrett entfernen.
2. Den ProClip in das Münzfach platzieren so dass sich die Löcher eingepasst sind. Den ProClip mit der Schraube befestigen.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.