

Montageanleitung: Brodit 655494

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken/klappen, so dass sich die untere Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante am oberen Ende über dem Rahmen um das Lüftungsgitter haken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

3. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite der Mittelkonsole montiert werden. Ein Gerät die in dieser Position montiert wird, kann das Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.