

Montageanleitung: Brodit 655535

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip links vom Lüftungsgitter platzieren. Die rechte Ecke der oberen angewinkelten Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach rechts drücken/schieben so dass sich die ganze angewinkelte obere Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.

3. Die dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken, und da halten. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.