

Montageanleitung: Brodit 655554

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante am ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch auf dem linkem Lüftungsgitter angebracht werden.
4. ProClip ist montiert.